



Made in China  
Fabriqué en Chine

AS6550E - B81a

- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets à l'arrière de l'accessoire tournés vers le haut. Selon une légère inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.
- REMARQUE** : prenez garde à ne pas toucher la périphérie de la sortie d'air, qui devient très chaude après utilisation.

**Séchage**

- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et soufflez doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

**Brosse lissante**

- Positionnez la tête de brosse au-dessus ou en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils rigides orientés vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la mèche de cheveux permet de démêler et de lisser les cheveux plus fins.
- Placez la brosse sous la mèche de cheveux pour aider à lisser les cheveux plus épais et leur donner du volume.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils rigides pénètrent dans la mèche.
- Faites glisser doucement la tête de la brosse à travers la mèche en créant une tension et un contrôle dans les cheveux pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

**Brosse séchante courbée**

- Positionnez la tête de brosse en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils souples orientés vers le haut.
- Utilisez la tête de la brosse pour soulever les cheveux à la racine et maintenez-la pendant quelques secondes pour augmenter le volume à la racine pendant le séchage.
- Déplacez lentement la tête de la brosse vers le bas à travers chaque mèche pour sécher et donner de la forme et du volume.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

**Réglage du débit d'air et de la température**
Il y a 3 débits d'air et 4 réglages de température, dont un réglage froid.

Lors de la mise en marche de l'appareil, les réglages de débit d'air et de température par défaut sont utilisés ; débit d'air : III et température I.

Pour régler le débit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la vitesse de débit d'air souhaitée soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le réglage froid - les 3 LED passent du rouge au bleu.

Lorsque vous choisissez une température pour sécher et coiffer vos cheveux, commencez par la température la plus basse et augmentez-la si nécessaire. Si vous avez des

cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez un réglage de température plus fort.

Utilisez le réglage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

**Mode « Advanced Care »**
Pour activer le mode « Advanced Care », appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de température alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud à un flux d'air froid. Pour désactiver la fonction « Advanced Care », appuyez une fois sur le bouton de température pour revenir au réglage de chaleur choisi.

**Technologie anti-frisottis**
Le double système ionique avancé d'équilibrage de l'hydratation combine des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le séchage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

**Filtre magnétique amovible**
Le filtre d'entrée magnétique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un séchage rapide.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

**Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible**

- Pour augmenter la durée de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entrée propre.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

## ENGLISH

**AS6550E**

**Read the safety instructions first.**

**INSTRUCTIONS FOR USE**

- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred brush head onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.
- Please note:** The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.
- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

**Changing the Attachments**

- With the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

**NOTE:** Please be careful not to touch the surround of the air outlet as this will become hot after use.

- Drying**
- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
  - Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
  - For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
  - Repeat for each section of hair.

**Straightening Brush**

- Place the brush head underneath or above the section of hair, close to the scalp with the firm bristles pointing upwards.
- Using the brush over the hair section will help to detangle and straighten thinner hair. Place the brush underneath the hair section to help straighten thicker hair and add volume.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the firm bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

**Curved Blow Dry Brush**

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush head to lift hair at the roots and hold for a few seconds to boost volume at the root as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, add shape and volume.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

**Airflow / Temperature Settings**

There are 3 airflow and 4 temperature settings including a cool setting.

When turning on the Air Wand the default Airflow and temperature setting will activate; airflow: III & Temperature: I.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

**Advanced Care Mode**

To activate the Advanced Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the

temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Advanced Care Mode function, press the temperature button once to return to your chosen heat setting.

**Anti-Frizz Technology**
The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

**Removable Magnetic Filter**
The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

**CARE & MAINTENANCE**
To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

**Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter**

- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

## DEUTSCH

**AS6550E**

**Bitte zuerst die Sicherheitshinweise lesen.**

**GEBRAUCHSANLEITUNG**

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Föhnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gewünschten Bürstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt 'Auswechseln der Aufsätze' finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Gerät einzuschalten und die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung wählen.
- Anmerkung:** Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.
- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf'Aus'schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

**Auswechseln der Aufsätze**

Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben über dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt mit der Rückseite am Gerät ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

**ANMERKUNG:** Achten Sie darauf, die Einfassung des Luftauslasses nicht zu berühren, da sie beim Gebrauch heiß wird.

**Trocknen**

- Zum Trocknen des Haars den Föhnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Strähne beim Trocknen zu glätten.
- Die Kühlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

**Glättbürste**

- Den Bürstenkopf unter oder über der Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die festen Borsten nach oben zeigen.
- Dünnes Haar kann besser entwirrt und geglättet werden, wenn Sie die Bürste über der Haarpartie ansetzen. Legen Sie die Bürste unter die Haarpartie, um dickeres Haar zu glätten und ihm mehr Volumen zu verleihen.
- Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, so dass die festen Borsten das Haar durchdringen.
- Mit dem Bürstenkopf sanft durch die Strähne gleiten und sie dabei straffen und formen, um sie während des Trocknens zu glätten.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haarbürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

**Gebogene Föhnbürste**

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Das Haar mit dem Bürstenkopf an den Wurzeln anheben und einige Sekunden lang so halten, um beim Trocknen mehr Volumen an den Haaransatz zu bringen.
- Den Bürstenkopf langsam durch die einzelnen Partien bewegen, um sie zu trocknen und ihnen Form und Volumen zu verleihen.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haarbürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

**Einstellungen für Luftstrom und Temperatur**
Das Gerät bietet 3 Luftstromstufen und 4Temperaturstufen einschließlich einer Kühlstufe.

Beim Einschalten des Föhnstabs werden die Standardeinstellungen für Luftstrom und Temperatur aktiviert; Luftstrom: III & Temperatur: I.

Um den Luftstrom einzustellen, drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine weiße LED angezeigt.

Für die Temperatureinstellung die entsprechende Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und

Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese dann nach Bedarf. Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.

Abschließend die Kühlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

**Advanced Care Modus**

Um den erweiterten Pflegemodus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahlstaste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet, um anzuzeigen, dass der Luftstrom abwechselnd heiß und kühl ist. Um den erweiterten Pflegemodus aususchalten, drücken Sie einmal auf die Temperaturtaste, um zu Ihrer gewählten Heizstufe zurückzukehren.

**Anti-Frizz-Technologie**
Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu glätten. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.

**Abnehmbarer Magnetfilter**

Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des Föhnstabs für schnelles, effizientes Trocknen.

**PFLEGE & WARTUNG**

- Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten:
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

**Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters**

- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.

## NEDERLANDS

**AS6550E**

**Lees eerst de veiligheidsinstructies.**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Let op:** Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

**Opzetstukken verwisselen**

Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

**NB:** Pas op dat u niet met uw vingers in de buurt van de luchtuitlaat komt want daar wordt het heet door gebruik.

**Drogen**

- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de luchtstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

**Opzetborstel om het haar steil te maken**

- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de stevige borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar ontwarren, en dunner haar steil maken. Door de borstel onder de haarlok te plaatsen kunt u dikker haar ontkrullen en volume toevoegen.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop zodat de harde borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstelkop rustig door de lok glijden terwijl u de lok straktrekt en controle houdt over het haar, zodat de lok steil wordt tijdens het drogen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

**Gebogen föhnborstel**

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de opzetborstel om het haar bij de haaraanzet omhoog te brengen en houd dit een paar seconden vast om het haar meer volume te geven bij de haarwortel tijdens het drogen.
- Beweeg de opzetborstel langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen en vorm en volume toe te voegen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

**Luchtstroom- en warmteinstellingen**
Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Als u het apparaat aanzet, worden de standaard luchtstroom- en temperatuurinstellingen geactiveerd; luchtstroom III en temperatuur I.

Druk op de knop om de gewenste luchtstroomsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstroomsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen

en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

**Geavanceerde verzorgingsmodus**
Om de geavanceerde verzorgingsmodus te activeren, houdt u de temperatuurinstelknop 1 à 2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de geavanceerde verzorgingsmodus-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

**Technologie tegen pluizig haar**
Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar droogt en in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.

**Afneembaar magnetisch filter**

Het afneembare magnetische invoerfilter maakt het reinigen eenvoudig en optimaliseert daarmee de luchtstroom van de droger, voor snelle droogprestaties.

**VERZORGING & ONDERHOUD**

Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

**Reinigen van het verwijderbare magnetische invoerfilter**

Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchtinvoerfilter schoon te houden.

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.

• Gebruik een zacht borstelje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.









# T.C. TİCARET BAKANLIĞI

## TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PIYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

### SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve  
Sayısı: 15.08.2023 / 65473

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 15.08.2025

#### İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı : HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-  
DİKİLİTAŞ MAH.EMİRHAN CAD. BARBAROS PLAZA İŞ MRK.NO:113/C  
Merkez Adresi : BEŞİKTAŞ İSTANBUL  
Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 10079 Yetkili servisler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikle ve/veya gazla  
çalışan alet veya cihazlar - kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sinan DAĞLI  
Bakan a.  
Daire Başkanı



**DİKKAT !**  
**GARANTİDEN YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ.**

**GARANTİ BELGESİ**

**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN**

ÜNVANI : HAKMAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
MERKEZ ADRESİ : Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza İş Merkezi  
Beşiktaş – İstanbul  
TELEFONU : (0212) 217 11 60  
FAKSI : (0212) 272 25 92  
MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 0850 255 13 43  
E Posta : info@hakman.com.tr

**FİRMA YETKİLİSİ**

İmza Ve Kaşe

HAKMAN ELEKTRONİK SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:113 K.5  
Barbaros Plaza İş Merkezi Beşiktaş / İstanbul  
Mersis No: 345 900 5400 0001  
Tic. Sic. No: 280377  
Mersis No: 0455 0386 5900 0026

**MALIN**

Cinsi : Saç Şekillendirici  
Markası : BABYLİSS  
Modeli : AS6550CE  
Bandrol Ve Seri No :  
Garanti Süresi : 3 Yıl  
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :  
Adresi :  
Telefonu :  
Faks :  
E Posta :  
Fatura Tarihi Ve No'su :  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Yetkilinin İmzası :  
Firmanın Kaşesi :

**TARİH/İMZA/KAŞE**

Müşterinin Adı Soyadı :  
Müşteri Adresi :  
Telefonu :