

Kullanım ve Bakım Talimatı

☒ Kullanım

- Doğal ceviz ağacından üretilmiştir, sıcak tencere, tava ve çaydanlık gibi mutfak gereçlerini güvenle üzerine koyabilirsiniz.
- Yüzeyinde doğal ahşap dokusu bulunduğundan her ürün kendine özgü desen ve renge sahiptir.
- Kaymaz yapısı sayesinde masanızı ve tezgâhınızı korur.

☒ Temizlik

- Ilık su ve nemli bez ile silerek temizleyiniz.
- Deterjan, çamaşır suyu veya kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
- Bulaşık makinesinde yıkamayınız.

☒ Bakım

- Ahşabın doğal yapısını korumak için belirli aralıklarla gıda ile temasa uygun mineral yağ veya doğal ahşap bakım yağı ile hafifçe yağlayınız.
- Direkt güneş ışığında uzun süre bırakmayınız, nemli ortamlarda saklamayınız.
- Çatlama veya deformasyonu önlemek için ani sıcaklık değişimlerinden uzak tutunuz.

☒ Uyarılar

- Ateşle doğrudan temas ettirmeyiniz.