

KULLANIM ŐEKLİ:

1. Uygulanacak yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
2. Őiőeyi çalkalayın ve **20-30 cm mesafeden** eşit şekilde püskürtün.
3. Kumaşın **hafifçe nemlenmesi** yeterlidir, sırlıklam ıslatmayınız.
4. Kurumaya bırakınız. Sprey, kuruduktan sonra aktifleőir.

KULLANIM YERİ:

Kumaő dőőemeli mobilyalarda, yatak, perde, battaniye, koltuk, kaneye, sandalye, halı, kilim, araç dőőemelerinde ve tüm tekstil yüzeylerde güvenle kullanılır.

! ÖNEMLİ UYARI: Ürünün parke, fayans gibi sert zeminlere gelmesi **ZEMİNDE KAYMA RİSKİ** oluşturabilir. Düşme riskini önlemek için, zemine damlayan ürünü derhal nemli bezle siliniz/durulayınız.

DİKKAT: İpek ve deri gibi hassas yüzeylerde kullanmadan önce görünmeyen bir köőede test ediniz.