

Niksan PCP Tüfek Moderatörü – Kullanım Talimatı ve Uyarılar

Kullanım Talimatları

- **Montaj:** Moderatörü tüfeğin namlu ucuna dikkatlice takınız. Dişli bağlantıyı zorlamadan, düz bir şekilde çevirerek sabitleyiniz.
- **Uyumluluk:** Sadece uyumlu Niksan PCP tüfek modellerinde kullanınız. Uyumlu olmayan tüfeklerde performans düşebilir veya zarar oluşabilir.
- **Temizlik:** Her kullanım sonrası moderatörü sökerek iç kısmını kuru ve temiz bir bezle siliniz. Nemli ortamda bırakmayınız.
- **Bakım:** Düzenli aralıklarla moderatörün içini kontrol ediniz. Aşırı kirlenme veya deformasyon varsa yetkili servise başvurunuz.
- **Saklama:** Ürünü kuru, serin ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Uyarılar

- **Yasal Kullanım:** Moderatör, yalnızca sportif ve yasal avcılık faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Yerel yasalara aykırı kullanım kesinlikle yasaktır.
- **Güvenlik:** Tüfek doluyken moderatörü takıp çıkarmayınız. Her işlem öncesinde tüfeğin boş olduğundan emin olunuz.
- **Hasar Riski:** Moderatörü düşürmek, darbe almak veya yanlış montaj yapmak ürünün performansını olumsuz etkileyebilir.
- **Sorumluluk:** Yanlış kullanım sonucu doğabilecek hasar veya kazalardan üretici sorumlu değildir.
- **Kulak Koruması:** Moderatör ses seviyesini azaltır ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Atış sırasında kulak koruması kullanmanız önerilir.