

İkinci: Güvenlik Bildirimleri

1. Kullanırken, devre elektrik geriliminin etiketteki elektrik gerilimi ile EŞLEŞMESİ gerektiğine dikkat edilmelidir (elektrik gerilimi sınırlarına izin verilir ±5%).
2. Güç kablosundaki sarı ve yeşil hatlar birleştirme içindir; bunlar elektrik uzmanı tarafından iyi bir şekilde kurulmalıdır.
3. Ventilator dönmeye başlamadan önce, lütfen ventilator bıçaklarının dönmeyi değiştirip kontrol edin, ardından tüm makinenin somunlarını kontrol edin ve gevşemişse KULLANMADAN ÖNCE sıkın.
4. Çalışırken hareket ettirmeyin; hareket ettirmek istediğinizde önce kapıyı ve ventilator bıçakları durana kadar bekleyin.
5. Bu ürün, aşındırıcı ve patlayıcı hava, tozlu, buharlı veya havalı yerlerde iyi kullanılmaz.
6. Bu ürün, hava sıcaklığının 40°C veya daha yüksek olduğu yerlerde kullanılmaz.
7. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı konusunda gözetim veya talimat almayan fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyimi, bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Korumayı çıkarmadan önce ventilatorün şebeke kaynağından kapatıldığını emin olun.
8. Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
9. Besleme kablosu hasar gördüğünde, tehlike önlemek için bunu üretici, servis acentesi veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
10. Sabit cihazlar için bu talimat, cihazın destekle nasıl bağlanacağını belirtir.

Kullanım ve Bakım

1. Bu ventilator sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Önerilmeyen başka kullanımlar yangına, elektrik şokuna neden olabilir.
2. Bu ürün yalnızca ev kullanımı içindir ve ticari, endüstriyel veya dış mekan kullanımı için değildir.
3. Elektrik şokuna karşı korunmak için ventilatorü pencereye yerleştirmeyin, üniteyi suya batırmayın, prizi veya kabloyu suyla temas ettirmeyin veya sıvı püskürtmeyin.
4. Çocukların kullanımı veya yakınında kullanımı durumunda daimi gözetim gereklidir.
5. Ventilatorü kullanmadığınızda prizden çekin. Ventilatorü bir yerden başka bir yere taşıırken ve temizlemeyen önce fişi çekin.
6. Patlayıcı veya yanıcı buharların bulunduğu ortamda ventilatorü çalıştırmayın.
7. Ventilatorü, hasar görmüş bir kablo, fiş, arıza veya herhangi bir şekilde düşmüş veya hasar görmüşse çalıştırmayın.
8. Ventilatorü veya parçalarını açık alev, soğutma veya diğer ısıtıcı cihazların yakınında çalıştırmayın.
9. Hareket eden ventilator parçalarıyla temas etmekten kaçının.
10. Ayırmak için, fişi kavrıyın ve prizden çekin; asla kabloyu çekmeyin.
11. Eklerin kullanımı önerilmez ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
12. Her zaman kuru ve düz bir yüzeyde kullanın.
13. Ventilator gövdesi çıkarılmış veya hasar görmüşse çalıştırmayın.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ELEKTRİK KONTROL CİHAZINI KULLANIN!



- Ventilator kontrol kütüsünün arkasındaki tutma vidalarını çıkarın.
- Ventilator kontrol kutusunu uzantıdan, ventilator tabanının sağ bacağındaki açıklıktan geçirin.
- Tutma vidasını tutacağına yerine koyun ve ventilator kontrol kutusunu sıkıca tabana sıkın.

NOT: Kontrol kutusunu kurarken, elektrik tellerinin tabanın dışında olduğundan emin olun.

Operasyon

- Ventilatorü düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin.
- Güç kablosunu 240V'lık bir AC duvar prizine takın.
- Yüksek hızlı ventilatorünüz, ize maksimum emektlik sağlamak ve tüm hava dolaşım ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış 3 farklı hızla sahiptir. Düşük veya orta hız ayarı, çoğu ihtiyacınız için kullanılabilir. Ancak maksimum hava hareketine ihtiyas dayladığınızda yüksek hızı kullanın. İhtiyacınıza uygun hız, döner kontrol anahtarını kullanarak seçin.
- Ventilator montajını istenen konuma getirerek istediğiniz hava akışını ayarlayın.

Bakım ve Depolama

1. Temizlik yapmadan önce kontrolü kapatın ve ventilatorü prizden çekin.
2. Ventilatorü temizlemek için sadece yumuşak, nemli bir bez kullanın.
3. Ventilatorü suya batırmayın ve suyun motor gövdesine damlamasına asla izin vermeyin.
4. Ventilatorü temizlemek için benzin, tiner veya diğer kimyasalları kullanmayın.
5. Ventilator bıçağını temizlemek için ön ızgarayı arka ızgaraya tutan kancaları (8 kanca) ayırmak için 2 tornavida kullanın (şekil 2).
6. Ön ızgarayı çıkarın.
7. Bıçak ve ızgarayı silin.
8. Ön ızgarayı tekrar yerine takarak ventilatorü yeniden monte edin.
9. Ventilatorü orijinal kutusunda saklayın veya tozdan korumak için örtü ile örtün, serin ve kuru bir yerde saklayın.



GÜÇLÜ FAN 150W OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR

p 220V-240V~ • 50/60Hz

• 110V~ • 60Hz

• 240V~ p 50Hz