ÖRÜMCEK ADAM DESENLİ OKUL SIRT ÇANTASI

Kullanım, Bakım ve Temizlik Kılavuzu



Ürün Tipi	Çocuk okul sırt çantası	**Tema**	Örümcek Adam desenli
Renk	Siyah, mavi, kırmızı	**Ek Ürün**	Beslenme çantası
Kullanım	Okul ve günlük kullanım	**Paket**	1 sırt çantası + 1 beslenme çantası

1. Kullanım Talimatları

• Çantayı okul malzemeleri, kişisel eşyalar ve günlük ihtiyaçları taşımak için kullanınız.
• Eşyaları bölmelere dengeli şekilde yerleştiriniz ve fermuarları zorlamadan açıp kapatınız.
• Sırt askılarını çocuğun omuzlarına uygun uzunlukta ayarlayınız.
• Çantayı kapasitesini aşacak kadar ağır yüklerle doldurmayınız.

2. Bakım Talimatları

• Çantayı kesici yüzeylerden, sert darbelerden, aşırı sıcaklıktan ve uzun süre doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
• Fermuar, dikiş ve askı bağlantılarını düzenli olarak kontrol ediniz.
• Fermuar sıkışırsa zorlamayınız; sıkışan kumaş veya yabancı maddeyi dikkatlice çıkarınız.
• Islak veya nemli eşyaları uzun süre çanta içinde bırakmayınız.

3. Yıkama ve Temizlik Talimatları

• Çantayı elde, ılık su ve hassas deterjanla nazikçe temizleyiniz.
• Çamaşır suyu, ağartıcı ve sert kimyasal temizleyiciler kullanmayınız.
• Baskılı ön yüzeyi sert fırça veya aşındırıcı süngerle ovalamayınız.
• Yıkama sonrasında sıkmadan, gölgede ve doğal şekilde tamamen kurutunuz.

4. Güvenlik Uyarıları

• Aşırı yükleme askıların, fermuarların ve dikişlerin zarar görmesine neden olabilir.
• Keskin, sivri veya sızıntı yapabilecek eşyaları doğrudan kumaşla temas edecek şekilde taşımayınız.
• Hasarlı askı, kopmuş dikiş veya bozuk fermuar tespit edildiğinde güvenli kullanım sağlanana kadar ürünü kullanmayınız.

5. Saklama

• Çantayı temiz ve kuru halde, nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayınız.
• Uzun süre saklanacaksa formunun bozulmaması için üzerine ağır eşya koymayınız.

Not: Bu kılavuz ürünün genel kullanımına yönelik hazırlanmıştır. Ürün etiketi veya üretici tarafından sağlanan özel yıkama, taşıma ya da bakım talimatları bulunuyorsa bu bilgiler önceliklidir.