

Kullanım ve Bakım Talimatları

- **Temizlik:** Bulaşık makinesinde hassas programda veya elde yıkanabilir. Baskıların ve logonun uzun ömürlü olması için aşındırıcı süngerler veya sert kimyasallar kullanılmamalıdır.
- **Isı Kullanımı:** Mikrodalga fırında ve fırında ısıtmaya uygundur. Ani sıcaklık değişimlerinden (çok sıcakken soğuk suya tutmak gibi) kaçınılmalıdır.
- **Saklama:** Çizilmeleri önlemek için üst üste koyarken aralarına yumuşak bir bez veya kâğıt havlu koyarak saklayabilirsiniz.