

PELL PL-16

Yapay Zeka Destekli Gerçek Zamanlı Çeviri Kulaklığı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kurulum Rehberi

1 Uygulamayı İndirin

Ürün kutusunun üzerinde yer alan **kare kodu (QR Code)** telefonunuzun kamerasıyla taratın. Yönlendirilen bağlantı üzerinden "Translate" uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve kurun.

2 Partner Kurulumu

İletişim kuracağınız (farklı dili konuşan) kişinin de kendi telefonuna aynı uygulamayı indirdiğinden emin olun. Akıcı bir çeviri için her iki cihazda da uygulamanın yüklü olması gerekmektedir.

3 Dil Seçimi

Her iki kullanıcı da uygulama arayüzünden kendi ana dillerini ve çeviri yapılmasını istedikleri hedef dili ayrı ayrı seçmelidir.

4 Eşleşme ve Başlatma

Kulaklıkları takın ve uygulama üzerinden bağlantıyı onaylayın. Artık konuşmaya hazırsınız!

Çeviri Süreci ve Performans

Cihazınız en gelişmiş AI algoritmalarını kullanmaktadır. Konuşmaya başladığınızda sistem şu şekilde çalışır:

- Siz konuşurken sesiniz anlık olarak analiz edilir.
- Yapay zeka bulut tabanlı motoru sayesinde yaklaşık **2-3 saniyelik** optimize edilmiş bir gecikme ile çeviri işlemini gerçekleştirir.
- Çevrilen ses, karşı tarafın kulaklığına veya telefonuna otomatik olarak iletilir.

⚠️ Önemli İpuçları

İnternet Bağlantısı: Gerçek zamanlı çeviri performansı için telefonunuzun stabil bir internet bağlantısına (4G/5G veya Wi-Fi) sahip olduğundan emin olun.

Net Konuşma: En iyi sonuçlar için arka plan gürültüsünün az olduğu ortamlarda, tane tane konuşmanız önerilir.

Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	Açıklama
Model	Pell PL-16
Dil Desteği	150+ Dil ve Lehçe
Çeviri Hızı	2-3 Saniye (Ortalama)
Kontrol	LCD Dokunmatik Ekran & Mobil Uygulama

Pell PL-16'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Global iletişimde sınırları kaldırın.